



VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV SPC-GOLV

SPC-golv tillverkade av Barlinek är vackra, mycket reptåliga och hållbara. Trots det kräver alla golvbeläggningar korrekt underhåll och skydd för att se så bra ut och fungera så effektivt som möjligt. Typ och frekvens av trafik och intensitet i användningen av golvet kommer att bestämma hur ofta underhåll och skötsel krävs. Golvets färg kommer att ha viss påverkan på hur ofta vi behöver ta hand om vårt golv. Därför bör golv i enfärgade och ljusa färger ägnas särskild uppmärksamhet när det gäller förebyggande underhåll. Försummelse av regelbundet underhåll av golvet kräver mer arbete och tid för att återställa dess ursprungliga utseende. Att ta hand om golvet ökar inte bara njutningen av att använda det, utan minskar också kostnaderna för dess renovering.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ SPC-PANELER

1. Var försiktig när du placerar möbler och apparater på golvet. Lyft alltid tunga föremål. Skjut eller dra aldrig möbler eller andra tunga föremål över SPC-golvet.
2. Kontrollera skicket på alla hjul, rullar, ben och undersidor av möbler innan du placerar dem på golvet. Byt ut slitna hjul eller rullar. Avlägsna utskjutande häftstift, spikar eller liknande material som kan repa golvet. Ta bort rost. Spetsiga kontaktytor kan orsaka skador på golvet.
3. Skydda benen på alla möbler med filtassar.
4. Använd skyddsmattor på platser där det kommer att finnas arbetsstolar med hjul.
5. Avlägsna smuts och sand som samlats under skyddsmattor regelbundet.
6. Skydda golvet genom att använda mattor utanför och/eller innanför alla ingångar. Mattorna fångar in medfört smuts, sand, småsten och andra partiklar samt absorberar fukt. Håll mattorna rena. Använd inte mattor med latexförstärkt eller gummibaksida på SPC-golv, eftersom vissa föreningar i dessa material kan orsaka permanent missfärgning eller skada golvet. Undvik att ta in asfalt och oljor från uppfarter då de kan missfärga SPC-panelen.
7. Användning av högklackade skor kan leda till skador på panelernas yta.
8. Undvik att utsätta golvet för direkt solljus under längre perioder. Denna typ av exponering kan få panelerna att expandera på grund av värme, vilket kan leda till bucklor eller andra skador. Solljus kan också orsaka

missfärgning av SPC-panelernas ytskikt. För att minska ljusets intensitet rekommenderar vi att använda persienner, gardiner eller rullgardiner för att skydda panelerna från solen.

9. Skydda SPC-golvet från hög värme. Installera inte SPC-golv nära öppen spis och öppna eldplatser samt i närheten av mycket heta föremål som kan överhätta panelen.
10. Lufttemperaturen under användning av golvet bör vara mellan +18°C och +29°C.
11. Fuktigheten i underlaget där SPC-golvet är installerat bör inte överstiga:
 - 2% för betongunderlag utan golvvärme, mätt med CM-metoden.
 - 1,5% för betongunderlag med golvvärme, mätt med CM-metoden.
 - 0,5% för anhydritunderlag utan golvvärme, mätt med CM-metoden.
 - 0,3% för anhydritunderlag med golvvärme, mätt med CM-metoden.
 - 12% fukthalt i träunderlag, inklusive träbaserade skivor.
12. Underlagets maximala ojämnheter kan vara 5 mm över en längd på 2 m och upp till 2 mm över en längd på 20cm.
13. Den maximala temperaturen på ytan av SPC-paneler installerade på golvvärmesystem får inte överstiga 27°C.
14. Innan installation av SPC-golv på golvvärme ingjuten i avjämningsmassa, bör byggherren genomföra en uppvärmning av golvet enligt "Uppvärmningsprotokollet". Ett ifyllt och undertecknat "Uppvärmningsprotokoll" är en bilaga till Garantikortet. Avsaknad av detta protokoll resulterar i att garantin på golvplankan installerad på systemet med golvvärme upphävs. Om en värmepump är installerad måste vi utföra uppvärmningscykeln enligt programmet.
15. Vid installation av SPC-golv utan integrerat underlag ska ett underlag med följande egenskaper användas:
 - CC – långvariga statiska belastningar ≥ 90 kPa
 - CS – kortvarig belastning ≥ 400 kPa
 - DL – dynamisk belastning $\geq 4\,000\,000$ cykler

Det är viktigt att underlaget kan motstå olika typer av belastningar under hela användningsperioden. Användning av underlag med lägre egenskaper resulterar i felaktig installation av golvet och förlust av garanti. Barlinek erbjuder ett drekommenderat underlag, Extreme 1.5, som uppfyller de angivna tekniska kraven. Vid installation av SPC-golv med integrerat underlag används inget ytterligare underlag.

LÖPANDE OCH PERIODISKT UNDERHÅLL, SKYDD AV GOLVET

1. För golvunderhåll bör du använda medel avsedda för detta ändamål: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet. Information om metoden och frekvensen för golvunderhåll finns i tabell 1 nedan, i teknisk dokumentation och på www.barlinek.com.
2. Det löpande underhållet bör begränsas till normal dammsugning eller sopning av golvet.
3. För dammborttagning ska torra, mjuka borstar eller dammsugare med mjuk borste användas. Du kan också använda lätt fuktiga dukar. Vid städning bör alla våta fläckar på golvet avlägsnas.
4. Vid användning av robotdammsugare, se till att det inte uppstår slitage eller skador på SPC-panelens ytskikt och håll maskinens hjul rena.
5. Avlägsna spillda vätskor omedelbart.
6. Rengör SPC-golvet med en fuktig mopp och använd ett lämpligt golvvårdsmedel.
7. Alla fläckar bör omedelbart rengöras, eftersom de kan orsaka permanenta missfärgningar av golvet, t.ex.: bläck, jod, livsmedelsfärg, fett, bakfett, matoljor, nagellack, vin, urin, kaffe, mjölk.

Tabell 1

GOLVVÅRD	
POTEKTOR KONCENTRAT Till daglig rengöring	EGENSKAPER: ett koncentrerat rengöringsmedel med tillsatta naturliga vårdämnen. Med hjälp av Protektor Koncentrat rengör man golvet ordentligt utan att skapa några märken. ANVÄNDNING: till alla typer lackerade golv. Medlet kan användas till andra lackerade ytor också, till exempel möbler, bänkskivor inomhus samt till laminatgolv. • 1 liter förpackning räcker till: ca. 500 m2
PROTEKTOR KOMPLET Till periodisk grundrengöring	EGENSKAPER: ett flytande rengöringsmedel till alla typer lackerade ytor. ANVÄNDNING: till alla lackerade golv inomhus. • 1 liter förpackning räcker till: ca. 200 m2

Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com